

–Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-Кромка: бугристость/неровность закрамленного торца не считается браком.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Транспортирование и хранение

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.




ООО "ПАНОРАМА"
Россия, Удмуртская Республика
426039, г. Ижевск
ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1
Тел. 941-578
E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

Инструкция по эксплуатации корпусной мебели АДЕЛЬ М6 Антресоль



Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 400x500x400

Вес: 11,9 кг

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки




Схема монтажа петли



Схема регулировки петли



Сборку следует производить на ровной поверхности, застеленной картоном или тканью.


В комплект входит стяжка межсекционная для соединения модулей между собой.

При установке задних стенок саморезы располагайте на расстоянии 15-20 см друг от друга. После установки петель отрегулируйте их согласно прилагаемой схеме.

Порядок сборки:

1. К детали №1,2 присоединить деталь №3 с помощью конфирматов 7x50 (В).
2. К собранной конструкции присоединить деталь №4 с помощью конфирматов 7x50 (В), но так чтобы не сквозные отверстия были внутри, а не снаружи.
3. Проверив равенство диагоналей, прикрепить заднюю стенку деталь №6 с помощью саморезов 3,5x16 (Г).
4. Установить петли (Б) на деталь №5 при помощи саморезов 3,5x16 (Г), навесить и отрегулировать по схеме. Если антресоль правая, то деталь №5 установить на деталь №2. Если антресоль левая, то деталь №5 установить на деталь №1.
5. На деталь №4 с левой стороны установить толкатель (А) при помощи саморезов 3,5x16 (Г), если антресоль правая. На деталь №4 с правой стороны установить толкатель (А) при помощи саморезов 3,5x16 (Г), если антресоль левая.

Схема регулировки толкателя



Фурнитура

A	Б	В	Г	Д
E				

	Перечень фурнитуры	Кол-во
A	Толкатель JET 201 PUSH OPEN	1 шт.
Б	Петля накладная с доводчиком	2 шт.
В	Конфирмат 7x50	8 шт.
Г	Саморез 3,5x16	22 шт.
Д	Стяжка межсекционная	2 шт.
Е	Ключ шестигранник	1 шт.

№	Состав изделия	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	368x500x16	1
2	Боковина правая	368x500x16	1
3	Крыша	400x500x16	1
4	Дно	400x500x16	1
5	Фасад	396x396x16	1
6	Задняя стенка	397x397x3	1