

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-Кромка: бугристость/неровность закрашенного торца не считается браком.

- Мебель, произведенная в разные даты, может отличаться друг от друга и от выставочных образцов по оттенку ЛДСП, кромки и пленки ПВХ.

Помните!

Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Транспортирование и хранение

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА"

Россия, Удмуртская Республика

426039, г. Ижевск

ул.В.Шоссее д.302 оф.202/1


Тел. 941-578

E-mail: info@comfortsmebel.ru



Инструкция по эксплуатации корпусной мебели БОГУСЛАВА М4

Пенал




Внимание! Пенал правый или левый определяется только открыванием дверей. Внутренний каркас собирается всегда как на схеме.

Габаритные размеры Ш x Г x В (мм): 402x519x2200

Вес: 54 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки



Фурнитура				
А	Б	В	Г	Д
З	И	К	М	

	Состав изделия	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	2184x500x16	1
2	Боковина правая	2184x500x16	1
3	Крыша	500x402x16	1
4	Дно	500x368x16	1
5	Цоколь	368x80x16	1
6	Полка стяжная	500x368x16	1
7	Полка съемная	495x365x16	5
8	Фасад	2116x398x16	1
9	Задняя стенка	2138x398x3	1

Порядок сборки:

1. На детали № 1, 2 установить подпятники (З) с помощью саморезов 3,5x16(Д).
2. На деталь №4 установить цоколь №5 при помощи конфирматов (А).
3. Детали №1,2,3,4 стянуть между собой при помощи конфирматов (А).
4. В собранную конструкцию установить полку стяжную №6 используя конфирматы (А).
5. Проверив равенство диагоналей, Установить заднюю стенку №9 с помощью саморезов 3,5x16 (Д) на расстоянии 15-20см.
6. Установить фасад № 8 при помощи петель (И) и саморезов 3,5x16 (Д). Левый фасад навешивать на дет.№1, правый - на дет.№2. Отрегулировать. На дополнительные отверстия петель установить заглушки (Г).
7. Досверлить отверстие под ручку на фасаде дет. №8 по месту установки. Установить ручку (В)
8. Установить полкодержатели (К) на необходимом уровне и положить на них полки съемные №7.
9. Установить заглушки(Г).

Схема регулировки петли



Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине

В комплекте пенала заложены стяжки межсекционные (М) для соединения одного модуля с другим, использовать по месту при необходимости.