

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-Кромка: бугристость/неровность закрашенного торца не считается браком.

- Мебель, произведенная в разные даты, может отличаться друг от друга и от выставочных образцов по оттенку ЛДСП, кромки и пленки ПВХ.

Помните!

Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Транспортирование и хранение

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА"

Россия, Удмуртская Республика

426039, г. Ижевск

ул.В.Шоссее д.302 оф.202/1


Тел. 941-578

E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

Инструкция по эксплуатации корпусной мебели БОГУСЛАВА М2 Шкаф - гардероб




Габаритные размеры Ш x Г x В (мм): 802x519x2200

Вес: 73,3 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки



Порядок сборки:

1. На детали № 1,2,5 установить подпятники (И) с помощью саморезов 3x16(Д).
2. Детали №1,2,3,4,5,6 стянуть между собой при помощи конфирматов (А).
3. Собранную конструкцию усилить при помощи детали № 7 стянув конфирматами (А).
4. Проверив равенство диагоналей, установить задние стенки ЛДВП с помощью саморезов 3,5x16 (Д) через 15-20см и профилей стыковочных (М).
5. Установить фасады № 8,9 при помощи петель (З) и саморезов 3,5x16 (). Отрегулировать. Установить на фасады ручки (В)
6. Установить штангодержатели (Л) на боковины, при помощи саморезов 3,5x16 (). Штангу (К) установить в штангодержатели.
7. Установить заглушки.

В комплект изделия заложена стяжка межсекционная для соединения одного модуля с другим, установить при необходимости по месту.

Фурнитура				
				
А	Б	В	Г	Д
				
З	И	К	Л	М

Схема регулировки петли



Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине

	Состав изделия	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	2184x500x16	1
2	Боковина правая	2184x500x16	1
3	Крыша	802x500x16	1
4	Дно	768x500x16	1
5	Цоколь	768x80x16	2
6	Полка	768x500x16	2
7	Ребро жесткости	768x300x16	1
8	Фасад левый	2116x398x16	1
9	Фасад правый	2116x398x16	1
10	Задняя стенка	2138x398x3	2